




## Collecte des ordures ménagères

### Mode d'emploi du système d'accès et de pesage



Merci de lire attentivement les instructions ci-dessous avant d'utiliser ce système :

1. Activez le système en appuyant sur le bouton vert.
2. Suivez ensuite les instructions à l'écran.
3. Présentez votre carte d'accès vers le carré avec les flèches à droite de l'écran.
4. Ouvrez le couvercle lorsque la carte déverrouille l'accès.
5. Déposez votre sac à ordures dans la goulotte.
6. Fermez le couvercle.
7. Le poids et un compte à rebours s'affichent à l'écran :
  - a. Vous pouvez interrompre cette opération pendant que le compte à rebours défile en appuyant sur le bouton rouge. Le couvercle peut à nouveau être ouvert et le sac poubelle enlevé.  
Fermez le couvercle
  - b. Si vous n'appuyez pas sur le bouton, le processus de pesée s'achève à la fin du compte à rebours.
8. Le processus est clos et l'opération est enregistrée.
9. Pour procéder à un nouveau dépôt d'ordures reprenez au point 1.